

* 修理品梱包方法 ～オーボエ属大型ケース(ダブルケース等)・ファゴット～

① 段ボール箱など、楽器ケースよりもひとまわり程大きい箱をご用意いただき、

底に梱包材(プチプチ・毛布等)を敷いてください。

(ケース内で楽器が動く場合は中も梱包材で固定してください)



② 敷き詰めた梱包材の上に楽器ケースを乗せ、底が不安定でないか確認してください。



③ 楽器ケースが左右上下に動かないように、楽器ケースの周りと上に梱包材を詰めてください。



④ 段ボール箱の蓋をガムテープで貼り付けて、梱包完了です。

発送の際には配送指示ラベルの添付を推奨しております。(画像はヤマト運輸の場合のシール)



▼ 配送先 ▼

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-4-11 宝ビル 3 階

日本ダブルリード株式会社

代表 TEL:03-3346-1761 アトリエ直通 TEL:03-3346-1727