

* 修理品梱包方法 ~オーボエ属~

① 段ボール箱など、楽器ケースよりもひとまわり程大きい箱をご用意いただき、

楽器ケースを梱包材(プチプチ・毛布等)で保護してください。

(ケース内で楽器が動く場合は中も梱包材で固定してください)



② 楽器へ衝撃を与えないために、箱の中に隙間ができるよう梱包材でしっかりと固定してください。



③ ケースが箱の中で動かないことが確認できたら、端までガムテープ等で封をして梱包完了です。



④ 発送の際には配送指示ラベルの添付を推奨しております。

（画像はヤマト運輸の場合のシール）



▼ 配送先 ▼

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-4-11 宝ビル 3 階

日本ダブルリード株式会社

代表 TEL:03-3346-1761 アトリエ直通 TEL:03-3346-1727