

* 修理品梱包方法 ~オーボエ属~

① 段ボール箱など、楽器ケースよりもひとまわり程大きい箱をご用意いただき、

楽器ケースを梱包材(プチプチ・毛布等)で保護してください。

(ケース内で楽器が動く場合は中も梱包材で固定してください)



② 楽器へ衝撃を与えないために、箱の中に隙間ができるないよう梱包材でしっかりと固定してください。



③ ケースが箱の中で動かないことが確認できたら、端までガムテープ等で封をして梱包完了です。



④ 発送の際には配送指示ラベルの添付を推奨しております。

（画像はヤマト運輸の場合のシール）



▼ 配送先 ▼

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-4-11 宝ビル 4F

日本ダブルリード株式会社 アトリエ JDR 宛

代表 TEL:03-3346-1761 アトリエ直通 TEL:03-3346-1727